

## Инструкция для iBells 108

Табло для отображения вызовов клиентов снабжено интегрированным антенным модулем для усиления приёма радиосигнала. Во время вызова на дисплее отображает буквенно-цифровые символы от 01 до 99 и ABCDEFHPJL. Может одновременно отображать до 3-х вызовов.

Работает со всеми кнопками вызова iBells.

Размеры: ≈ 202 x 130 x 30 мм

Табло можно как установить на стол, так и монтировать на стену.

### Возможности:

#### 1. Одновременное отображение вызовов

Табло может одновременно отображать до 3-х вызовов.

#### 2. Удаление вызова в автоматическом или ручном режиме

В зависимости от персональных настроек, удаление номера вызова возможно в автоматическом или ручном режиме.

#### 3. Звуковое оповещение

Мелодия, экстренное оповещение, голосовое оповещение.

#### 4. Стабильная связь со всеми передатчиками сигнала

Поддерживает стабильную связь со всеми передатчиками радиосигнала систем вызова персонала iBells.

#### 5. Легкость при настройке

Легко программируется клавишами на центральной панели.

#### 6. Простая установка

Табло можно как установить на стол, так и монтировать на стену.

### ● Регистрация кнопки

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»
- 3) Нажмите клавишу UP, DOWN, чтобы изменить цифру, нажмите кнопку MOVE чтобы перейти в следующий сегмент
- 4) Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.
- 5) По окончании регистрации кнопок нажмите клавишу ESC, на дисплее появится «F1»
- 6) Нажмите клавишу ESC. Регистрация кнопок завершена.
- 7) Для регистрации дополнительной кнопки выполните пункты 3, 4

### ● Выбор мелодии

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу UP до появления «F2»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»

- 4) Клавишами UP, DOWN выберите желаемую мелодию
- 5) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F2»
- 6) Нажмите клавишу ESC. Выбор мелодии завершен

- **Длительность отображения на ЖК-дисплее**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте клавишу UP до появления «F3»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «20»
- 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (00 – неограниченное время отображения, 01-99 – время отображения - 1 – 99 сек соответственно)
- 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F3»
- 6) Нажмите клавишу ESC для завершения.

- **Продолжительность звукового оповещения**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте клавишу UP до появления «F4»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»
- 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (01-15) в секундах
- 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F4»
- 6) Нажмите клавишу ESC для завершения.

\*Регулировка громкости осуществляется регулятором рядом с клавишами

- **Использование латинских букв**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте кнопку UP до появления «F5»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»
- 4) Нажатием клавиш UP, DOWN измените значение (01-10 - отображение только цифр, 11-20 – первый разряд может принимать значение латинских букв ABCDEFHPJL).
- 8) По окончании ввода требуемого значения нажмите клавишу ENT, на дисплее появится «F5», затем нажмите ESC для выхода в режим ожидания.

- **Удаление привязанной кнопки из памяти**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу UP до появления «F6»
- 3) Нажмите клавишу ENT, на экране появится минимальный зарегистрированный номер
- 4) Клавишами UP, DOWN выберите желаемый номер для удаления
- 5) Нажмите клавишу ENT для удаления номера из памяти. Прозвучит звуковой сигнал о подтверждении удаления и на экране высветится следующий минимальный зарегистрированный номер
- 6) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F6»
- 7) Нажмите клавишу ESC для завершения.